



# GYPSY QUEEN

Chorégraphe Hazel Pace – May 2016  
Description 32 comptes – 4 murs  
Niveau Novice  
Musique Gypsy Queen – Chris Norman



Intro: Commencer sur les paroles

## LEFT RHUMBA BOX FORWARD, SIDE TOGETHER SIDE, BEHIND SIDE CROSS.

1 & 2 PG à gauche – PD à côté PG – Avancer PG  
3 & 4 D à droite – PG à côté PD – Reculer PD  
5 & 6 PG à gauche – PD à côté PG – PG à gauche  
7 & 8 Croiser PD derrière PG – PG à gauche – Croiser PD devant PG

## LEFT SIDE TAP SIDE, BEHIND SIDE, LEFT CROSSING SHUFFLE, SIDE TOGETHER BACK, SIDE TOGETHER.

1 & 2 PG à gauche – Touch pointe PD à côté PG – PD à droite  
3& Croiser PG derrière PD – PD à droite  
4 & 5 *Cross and Cross* : Croiser PG devant PD – PD légèrement à droite – Croiser PG devant PD.  
6 & 7 PD à droite – PG rejoint PD – Reculer PD  
8& G à gauche – PD rejoint PG

## STEP 1/4 LEFT, TOUCH 1/4 PADDLE LEFT X 2, STEP, TOUCH 1/4 PADDLE RIGHT X 2, LEFT SHUFFLE.

1 Avancer PG en faisant 1/4 de tour à gauche. (9.00).  
2&3& *Paddle x 2* : Avancer plante PD et faire 1/4 tour à gauche, Avancer plante PD et faire 1/4 tour à gauche (3.00).  
4 Avancer PD  
5&6& *Paddle x 2* : Avancer plante PG et faire 1/4 tour à droite, Avancer plante PG et faire 1/4 tour à droite (9.00).  
7 & 8 Shuffle (triple step) avant gauche : PG – PD - PG (9.00).

## RIGHT MAMBO 1/2 TURN RIGHT, TRIPLE 1/2 RIGHT, RIGHT COASTER, STEP TOUCH BACK.

1 & 2 *Mambo avant droit avec 1/2 tour* : Avancer PD – Revenir sur PG – Faire 1/2 tour à droite et PD devant (3.00).  
3 & 4 *1/2 tour à droite avec un Shuffle (triple step) arrière gauche* : PG – PD - PG (9.00).  
5 & 6 *Coaster Step arrière droit* : Reculer PD – PG rejoint PD – Avancer PD  
7&8 Avancer PG – Touch pointe PD derrière PG – Reculer PD (appui PD)

FINAL : Compte 32 – 1/4 tour à droite avec un STOMP PD



REPRENDRE AU DEBUT ET GARDEZ LE SOURIRE !

